

ACENDEDOR DE CHURRAQUEIRA E LAREIRA

Mais segurança e economia no seu lazer

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ADVERTÊNCIAS

Este aparelho por força de sua função não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com as capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenha recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

O cordão de alimentação não pode ser substituído. Se o cordão estiver danificado o aparelho deve ser descartado.

Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou por um sistema de controle remoto separado.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Este aparelho foi criado para somente ser utilizado como acendedor de churrasqueira e lareira.

Qualquer outro uso é totalmente desaconselhado e deve ser evitado.

Ao utilizar aparelhos elétricos a fim de evitar o risco de incêndio, choques elétricos ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser observadas:

1º Observar se a voltagem da rede é condizente com voltagem do aparelho.

2º observar se cordão de alimentação deve estar em posição adequada para que não encoste na parte aquecida do aparelho.

3º Não puxe o cordão de alimentação para desligá-lo, mas, sim o plug.

4º Não utilizar conectores do tipo T (benjamim) adaptadores, extensões ou similares.

5º Após desligá-lo lembre-se que o aparelho ainda estará quente é preciso esperar um tempo para manuseá-lo com segurança.

COMO USAR EM: CHURRASQUEIRA E LAREIRAS

Introduza a parte frontal do aparelho no aglomerado de carvão ou madeira. Ligue o aparelho e aguarde o carvão ou madeira iniciar a incandescência. Este processo leva de cinco a sete minutos. Desligue o aparelho da rede elétrica e o retire do meio abrasivo. Transporte o aparelho para um local seguro previamente escolhido.

Lembre-se que o aparelho ainda estará muito quente.

Este aparelho pela rapidez do processo exige a presença constante do usuário e um cuidado especial com as crianças.

A garantia não cobre aparelhos danificados por permanência excessiva no meio abrasivo.

Quando necessário pode ser limpo com água e sabão. Não deixe molhar o cabo.

Indústria de Aparelhos Elétricos Resiswal EIRELI -EPP

Rua Jacuí, 2873 Bairro Ipiranga

Belo Horizonte/MG CEP: 31140-650 Telefax: (31) 3421-9957

Fone/Fax: (31) 3421-9957 / 3421-8246

CNPJ: 01.648.954/0001-78 Ins. Est.:062.341.862.0069

SAC: (31) 3421-8246 www.resiswal.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA

